

Chytrá nákupní taška

Jak se chytrá nákupní taška používá?

Umístěte tašku do nákupního vozíku tak, že ji za pomoci madel zavěsíte na hrany vozíku.

Zaplacený nákup tak můžete přemístit rovnou zpátky do tašky a již nikdy nebudete potřebovat velké množství igelitek, abyste celý nákup pobrali.

Díky této praktické tašce můžete nadobro skoncovat s igelitovými taškami, které stojí peníze, nejsou příliš kvalitní a těžko se recyklují.

Taška nabízí dostatečně velký prostor i pro větší nákup.

Všechny zakoupené věci můžete mít pěkně pohromadě a pohodlně si je odnést domů nebo do auta a nebudete muset chodit vícekrát.

Na jedné straně tašky je zvláštní kapsička, do které lze umístit třeba slevové kupony nebo klíče. Nemusíte tak potřebné věci a drobnosti hledat na dně tašky nebo kabelky.

Údržba: Omývejte vlhkým hadříkem. Nevkládejte nadměrnou váhu!

Materiál: 100% polyester Nosnost: 8 kg Rozměr: 60 x 36 x 26 cm